

STORCHENMÜHLE



by Osann

Детское автокресло NIKI COMPLETE


ECE R129/03, 40–150 cm




RU

NIKI COMPLETE

ECE R129/03, 40–150 cm





Niki complete.

ПРИМЕНЕНИЕ

- 40 105 Isofix 40 150 Isofix
- 5- 76 Isofix
- 105 Isofix 15) 5- Isofix.
- 100 150 Isofix.
- 3- Isofix

ВАЖНО

15

ОПАСНО


40 105

(40-105):

"i-Size".

ECE R129


i-Size,




Размерный диапазон	Направление установки по отношению к движению	Способ установки	Тип	Система крепления
40-105		Isofix +	i-Size Universal Isofix	5-
76-105		Isofix +	i-Size Universal Isofix	5-
100-150		Isofix + 3-	i-Size Booster seat	3-
100-150 cm		3-	i-Size Booster seat	3-

КОМПОНЕНТЫ АВТОКРЕСЛА

Фронтальная сторона



Обратная сторона



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА

Настройка угла наклона детского автокресла

Возможны следующие положения угла наклона:
(См. маркировки на автокресле)




1 (R) 40-105

4 15 (1-4) 76-105

100-125 : 4 (1-4)
126-150 : 1 (1)

Поворот детского автокресла



15

76


40 105
18

**Регулировка ремня
безопасности**




**Снятие 5-точечной системы
ремней для размерного
диапазона 100-150 см**

• Снять ремни с плеч и бедер.
• Снять ремни с груди и ягодиц.
• Снять ремни с талии.
(.1).



• Снять ремни с плеч и бедер.
• Снять ремни с груди и ягодиц.
• Снять ремни с талии.
(.2)



Регулировка высоты подголовника





Боковая защита при столкновении



Комфортная вставка и вставка для новорожденных

40-60



Управление поворотом

15

15



> 15 M, 76–105 cm

15

15

76



< 15 M, 40–105 cm

15
76

УСТАНОВКА ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА


1) Диапазон 40-105 см, макс. 18 кг, лицом против направления движения



- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.

R. Isofix, Isofix, Isofix, Isofix

2) Диапазон 76–105 см, с 15 месяцев, макс.18 кг, лицом по направлению движения



ВНИМАНИЕ: НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО ЛИЦОМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДВИЖЕНИЯ ДО ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ 15 МЕСЯЦЕВ

1.

Isofix.

Isofix,

2.

3.

Isofix

Isofix

4.

Isofix

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.


12.

13.

14.

УСТАНОВКА ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА

3) Диапазон 100-150 см, лицом по направлению движения



- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

100-150

5-

Isofix


Isofix

Isofix

Isofix

3-

3-



10.

11.

12. 3-

13.

14.

15. : 100-125 : 4 (1-4); 126-150 :

1 (1).

Установка без Isofix:

150

Isofix

3-

100-

УХОД

(. . .)



30 °C,



ОБСЛУЖИВАНИЕ

Детское удерживающее устройство (автомобильное кресло) марки Storchenmühle модель «Niki Complete» (от 40 до 150 см)

: «Zhenjiang Hongyu Mechanical Parts Co., Ltd»/ «

: Group 4, Xinglong village, Yaoqiao town, Zhenjiang New Area, Jiangsu Province, P.R. China.

/ : « » 125080,12,
 .2, . +7 (495) 648-64-24 www.edmgroup.ru


!

018/2011

«
 Storchenmühle

75%





STORCHENMÜHLE



by Osann

Osann GmbH
Gewerbstraße 22
D-78244 Gottmadingen

Tel.: +49(0)7731970077
info@storchenmuehle.de

www.storchenmuehle.de

Version A | 08.04.2022